# Taras drewniany - materiały i lista kontrolna

Wybór deski, zasady poprawnej konstrukcji i lista do sprawdzenia przy odbiorze prac od wykonawcy.

## Deski tarasowe - porównanie

| Materiał | Trwałość | Pielęgnacja |
|---|---|---|
| **Sosna impregnowana** | Niska, ok. 5-10 lat | Olejowanie co 1-2 lata |
| **Modrzew syberyjski** | 10-15 lat | Olejowanie 1-2 razy w roku |
| **Termodrewno (termososna)** | 15-20 lat | Delikatne olejowanie raz w roku |
| **Egzotyk (ipe, bangkirai)** | 25-40 lat | Olej lub bez - wtedy szarzeje |
| **Kompozyt WPC** | 15-20 lat | Tylko mycie 2-3 razy w sezonie |

### Zasady poprawnej konstrukcji

Prześwit minimum 5 cm pod deskami i swobodny przepływ powietrza to podstawa trwałości. Zapewnij spadek 1-2% dla odpływu wody - stojąca woda niszczy drewno. Legary układaj na regulowanych podstawkach lub stopach, nigdy bezpośrednio na gruncie ani betonie. Między deskami zostaw szczeliny dylatacyjne 4-6 mm, a od ścian i słupów około 10 mm. Stosuj wkręty ze stali nierdzewnej (A2, a przy drewnie twardym A4) albo ukryte klipsy - ocynkowane reagują z drewnem i plamią je na czarno. Legary zaimpregnuj przed montażem, a deski wybieraj suszone komorowo (KD).

### Lista kontrolna - odbiór tarasu od wykonawcy

- [ ] Jest wyraźny spadek i woda spływa, nie zbiera się w kałuże
- [ ] Pod deskami jest prześwit, deski nie dotykają gruntu
- [ ] Legary leżą na podstawkach, nie na ziemi ani betonie
- [ ] Między deskami są równe szczeliny (4-6 mm), a od ścian ok. 10 mm
- [ ] Wkręty nierdzewne lub ukryte klipsy - bez rdzy i przebarwień
- [ ] Legary zostały zaimpregnowane przed montażem
- [ ] Deski nie klawiszują, nie ma pęknięć ani wypaczeń